# KRAFT UND DREHMOMENTMESSGERÄT



# **NEO**vario<sup>®</sup> Ihr Messwerkzeug



Convright @ C.I.A.all rights res



Ihr flexibler Präzisionsmesstisch für Ihren Laborbedarf







## Der NEOvario ist ein äusserst präzises Messsystem für anspruchsvollste Mikrodrehmoment- und Mikrokraftmessungen, da er eine optimale Steuerung und Überwachung der integrierten Sensoren gewährleistet

ua er eine optimate Stederung und Oberwachung der integrierten Sensoren gewantteistet			
Laborgerät	Erweiterter Drehzahlbereich	Kompakte Umgebung	Intuitive Benutzeroberfläche
Überlastschutz und Sensorverfolgung	Integrierte Steuerelektronik	Computergestützte Zentrierung über Kamera	Bewegungskontrolle mit der ETH Lausanne erforscht
Hohe Winkelauflösung	Rückverfolgbarkeit von Messungen	Grosse Auswahl an Drehmoment- und Kraftsensoren	


Der NEOvario verfügt über modernste, für Labormessungen geeignete Technologie. Das vollständig integrierte und kompakte Gerät wird Ihre hohen Anforderungen im Bereich der Kraft- und Drehmomentmessung erfüllen.

#### **MESSPRINZIP**

Das zu messende Werkstück wird mit den zur Verfügung stehenden Spannmitteln (Platte, Spannzangen, Spannfutter oder Universalauflage) auf der Mittelachse des NEOvario fixiert.

Die Zentrierung der Drehachse des auszuwertenden Werkstücks und des NEOvario erfolgt mit Hilfe einer in der Messachse platzierten Vergrösserungskamera. Der Sensor wird dann mit Hilfe eines Mikrometer-Verschiebetisches, der drei Bewegungsachsen X, Y und Z zulässt, in Bezug auf das Werkstück positioniert.

Die Messung erfolgt dann durch Kontakt mit einem Arm, einer Nadel oder einer Riemenscheibe, die an der Achse eines Kraftsensors befestigt sind, oder mit einem Drehmomentsensor, der koaxial an dem auszuwertenden Werkstück angebracht ist. Ein Servomotor mit Drehzahlen von 0,01 bis 60 U/min ermöglicht es, den Spindelantrieb mit einer Winkelauflösung von 0,002° anzutreiben. Während der Kraft- oder Drehmomentmessung zeigt die Software die gemessene Kurve als Funktion der Zeit direkt auf dem Bildschirm an.



Drehmomentsensoren		
TSF-000	±100 μN.m	
TSF-005	±500 μN.m	
TSF-01	±1 mN.m	
TSF-05	±5 mN.m	
TSF-1	±10 mN.m	
TSF-2	±20 mN.m	
TSF-5	±50 mN.m	
TSF-10	±100 mN.m	
TSF-30	±300 mN.m	
TSF-100	±1 N.m	

Kraftsensoren		
SC-002	±20 mN	
LC-01	±0.1 N	
LC-1	±1 N	
LC-5	±5 N	
LC-10	±10 N	

Sortiment an Sensoren









#### **EINIGE ANWENDUNGSBEISPIELE**

#### **ENERGIESPEICHER**

Überspannungen und Gleitreibungen Federhäuser-Drehmoment Anzahl der Umdrehungen und Wirkungsgrade Abnutzung

#### BERECHNUNG UND ÜBERTRAGUNG

Drehmoment am Räderwerk Leistung Frequenz-Analyse Bestimmung der Restdrehmomente Drehmomentaufnahme durch verschiedene Funktionen

### **VERTEILUNG UND REGULIERUNG**

Entwicklung neuer Hemmungen Entwicklung neuer Spiralfedern Berechnung der Federsteifheit

#### **ANZEIGE**


Minutenrohre, Reibungen Drehmoment vom Datumssystem Drehmoment der Mitnehmerscheibe


#### **MANUELLES UND AUTOMATISCHES AUFZIEHEN**


Aufziehen des Uhrwerks durch die Krone Qualität des Gleitzaums Messung der Reibung an den Gleitlager Drehmoment des Aufzugs durch die Masse Statischer Moment der Masse

## **SENSOREN**

Das NEOvario wird ergänzt durch eine breite Palette von Drehmoment- oder Kraftsensoren zur Messung von Drehmomenten von 1µNm bis zu 1Nm. Alle diese Sensoren sind bidirektional, induktiv oder resistiv, was eine gute Linearität und eine fast vernachlässigbare Hysterese ermöglicht. Unsere Sensoren werden mit einem Kalibrierzertifikat geliefert und eine regelmässige Überprüfung garantiert Ihnen eine optimale Präzision.









Für Unternehmen in der Uhrenindustrie, der Medizin und der Mikrotechnik ist CLA ein Anbieter von Lösungen für die Montage komplexer Teile und fortschrittlichen Messungen von Mikroelementen, da CLA in der Schweiz hergestellte, flexible, skalierbare und verbundene Geräte herstellt, die eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Produktionsdaten gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.cla.ch

CLA Clinical Laboratory Automation SA Route de la Communance 49 CH-2800 Delémont

Tél. +41 (0)32 421 44 90 Fax. +41 (0)32 421 44 91 ventes@cla.ch